

1

detalj 1

detalj 1

vijak
ekscentra

drveni tipl

kapa
ekscentra

2

detalj 2

detalj 3

detalj 2

kapa
ekscentra

drveni tipl

vijak
ekscentra

3

sa donje strane nogice
pričvrstiti na pod pomoću
vijaka 4 x 20

Nosač
elementa
(L+D)

"L"
profil (L+D)

NAPOMENA

U gornji unutrašnji ugao bočne
(L i D) strane, postaviti metalni
L profil na označena mjesta i
pričvrstiti vijcima 4x16.

podloška

zid

PVC tipl

Vijak

4

Kroz otvor "L" profila koji
je već postavljen na bočnu
stranu probušiti rupu na
lesonitu (leđima). U
okovima imate PVC
tiplove koje se postavljaju
u već izbušene rupe u zidu.
Na nosaču elementa se
postavlja podloška kroz
koju prolazi vijak koji se
zavrće u zid (tipl). Na
kraju plastičnu kapu
postaviti na metalni nosač.

vijak 4x16

metalni "L"
profil (L+D)